# 1. Процесс построения сетки в Ansys Meshing

В общем виде процесс построения сетки в Ansys Meshing можно представить в следующем виде (рисунок 1):

- 1. Установка физики (Physics preference) и метода построения сетки (Method).
- 2. Глобальные настройки сетки.
- 3. Локальные размеры сетки.
- 4. Просмотр и проверка качества сетки.



#### Рисунок 1 Процесс построения расчётной сетки

После загрузки геометрической модели в модуль **Mesh**, откроется дерево проекта примерно следующего вида – рисунок 2. В дереве содержится информация о количестве тел составляющих исходную геометрию (ветка **Geometry/Solid**), материале (**Materials**), системе координат (**Coordinate Systems**) и информация о самой сетке (**Mesh**).

В процессе создания сетки при необходимости можно скрывать части геометрии с экрана или удалять их из расчёта сетки. Данные операции проводятся с помощью контекстного меню, вызываемого по щелчку правой кнопки мыши по выбранному телу. Скрытие части геометрии с экрана можно осуществить, нажав F9. Данное действие позволяет добраться до внутренних граней и поверхностей, чтобы задать на них настройки.

Включение/отключение части геометрии в расчёт сетки позволяет генерировать сетку по частям: на сложных геометриях это иногда ускоряет процесс создания сетки.



Рисунок 2. Дерево проекта сетки.

## 2. Общие (глобальные) средства управления сеткой Ansys 2020

Общие средства управления сеткой (глобальные настройки) используются для создания настройки всей расчётной сетки, включает в себя Sizing function, Inflation, Smoothing и т.д. Полезны для разрешения важных особенностей модели с минимальным вводом параметров.

Данных параметров в простейших случаях достаточно, чтобы сгенерировать расчётную сетку.

- Автоматически вычисляет глобальные размеры элементов, основанные на самом малом геометрическом объекте.

- Настройки по умолчанию выбираются на основе физики исследуемого процесса: **Transition ratio**, **Transition, Smoothing** и т.д.

Dispiay									
Display Style	Use Geometry Setting								
Defaults									
Physics Preference	CFD								
Solver Preference	Fluent								
Element Order	Linear								
Element Size	Default (0,68878 m)								
Export Format	Standard								
Export Preview Surface Mesh	No								
Sizing									
Use Adaptive Sizing	No								
Growth Rate	Default (1,2)								
Max Size	Default (1,3776 m)								
Mesh Defeaturing	Yes								
Defeature Size	Default (3,4439e-003 m)								
Capture Curvature	Yes								
Curvature Min Size	Default (6,8878e-003 m)								
Curvature Normal Angle	Default (18.°)								
Capture Proximity	No								
Bounding Box Diagonal	13 776 m								
Average Surface Area	59 601 m <sup>2</sup>								
Minimum Edge Length	6 5577 m								
Quality	0,5577 11								
Chack Mach Quality	Ver Errorr								
	Default (0.000000)								
arget skewness	Default (0.900000)								
Smootning	Medium								
Mesh Metric	None								
Inflation									
Use Automatic Inflation	None								
Inflation Option	Smooth Transition								
Transition Ratio	0,272								
Maximum Layers	5								
Growth Rate	1,2								
Inflation Algorithm	Pre								
View Advanced Options	No								
Advanced									
Number of CPUs for Parallel Part Meshing	Program Controlled								
Straight Sided Elements									
Rigid Body Behavior	Dimensionally Reduced								
Triangle Surface Mesher	Program Controlled								
Topology Checking	Yes								
Pinch Tolerance	Default (6,199e-003 m)								
Generate Pinch on Refresh	No								
Statistics									
Nodes	7271								
	4500								

Details Section Planes

Рисунок 3 Глобальные настройки сетки.

Далее рассмотрим каждый пункт глобальных настроек сетки.

### Display

 Display Style: Use Geometry Settings, Element Quality, Aspect Ratio, Jacobian Ratio (MAPDL), Jacobian Ratio (Corner Nodes), Jacobian Ratio (Gauss Points), Warping Factor, Parallel Deviation, Maximum Corner Angle, Skewness, Orthogonal Quality, Characteristic Length Use Geometry Settings – отображает сетку в том виде, в котором она построена. Остальные настройки отображения позволяют визуализировать качество сетки (наиболее важные из них Aspect Ratio – максимальное аспектное соотношение сторон ячейки, Skewness – скошенность ячейки, Orthogonal Quality – качество ортогональности).

## Defaults

- Physics Preference: Mechanical, Nonlinear Mechanical, Electromagnetics, CFD, Explicit, Hydrodynamics. Данный пункт содержит общие настройки качества сетки по умолчанию.
- Solver Preference (для CFD): CFX, Fluent, Polyflow выбор решателя, для которого генерируется сетка.
- Element Order: Program Controlled, Linear, Quadratic.
- Element Size –максимальный размер ячеек.
- Export Format: Standart, Large Model Support
- Export Preview Surface Mesh

## Sizing

- Use Adaptive Sizing: No, Yes
- Growth Rate скорость роста ячеек от мелких вблизи стенок до крупных в ядре потока.
- Мах Size максимальный размер ячейки.
- Mesh Defeaturing удаляет мелки особенности геометрии, удовлетворяющие величине допустимого отклонения
  - o Defeature Size
- Capture Curvature
  - Curvature Min Size
  - о Curvature Normal Angle максимальный угол между нормалями соседних граней
- Capture Proximity управляет сеточным разрешением на близкорасположенных регионах модели. Вставляет определённое число элементов в узкие области. Чем больше ячеек в узкой области, тем качественнее сетка.
  - Proximity Min Size минимальный размер разрешения
  - о Num Cells Across Gap количество ячеек на узкие щели
  - Proximity Size Function Source: Faces and Edge, Faces, Edge
- Bounding Box Diagonal
- Average Surface Area
- Minimum Edge Length
- Use Adaptive Sizing: No, Yes
  - Resolution
  - Mesh Defeaturing
    - Defeature Size
  - о **Transition: Fast, Slow** управляет коэффициентом (отношением) роста элементов.

- Span Angle Center (центр угла обхвата): Coarce (91°-60°), Medium (75°-24°), Fine (36°-12°) управление кривизной, основанной на усовершенствовании для рёбер. Позволяет получить качественную сетку на искривлённых поверхностях. Чем меньше градус, тем мельче сетка на искривлённой поверхности.
- Initial Size Seed: Assembly, Part

### Quality

- Check Mesh Quality проверять качество сетки.
- Target Skewness целевая скошенность ячеек.
- Smoothing: Low, Medium, High улучшение качества сетки с помощью перемещения месторасположения узлов относительно соседних узлов. Улучшает Orthogonal Quality.
- Mesh Metric: список аналогично Display Style.

#### Inflation – призматические слои.

«Выдавливает» грани перпендикулярные к границе для увеличения разрешения сетки:

Разрешение вязкого пограничного слоя в CFD, разрешение тонких воздушных зазоров в электромагнитном анализе, разрешение областей высоких напряжений в конструкциях.

Могут быть созданы из трёх- и четырёхугольных элементов поверхностной сетки. Могут быть объединены с другими сеточными методами. Для метода **Hex Dominant** не могут быть построены. Обладают большим количеством опций настроек.

### • Use Automatic Inflation:

- **None** выбирается для ручной установки параметров призматических слоёв с использованием локальных инструментов контроля сетки.
- Program Controlled выбираются все грани за исключением граней, охватывающих Named Selection; граней с призматическими слоями, определёнными в ручную; граней в контактных регионах, граней симметрии; граней, которые принадлежат части геометрии, для которой назначен метод построения сетки, не поддерживающий призматические слои (sweep, hex-dominant); граней в оболочечных телах.
- All Faces in Chosen Named Selection строит призматические слои на гранях в одном Named Selection.
- Inflation Option:
  - о Total Thickness сохраняет везде постоянную общую высоту призматических слоёв
  - о First Layer Thickness сохраняет везде постоянной высоту первой ячейки
  - Smooth Transition сохраняет гладкий объёмный рост между соседними слоями.
     Полная толщина (Total Thickness) зависит от изменения основных поверхностных размеров сетки.
  - First Aspect Ratio управляет высотами призматических слоёв, определяя аспектное соотношение слоёв, полученное из inflation based.
  - Last Aspect Ratio
- Transition Ratio, Maximum Layers, Growth Rate меняются в зависимости от Inflation Option
- Inflation Algorithm:

- Post сначала строится основная сетка, затем запускается создание призматических слоёв. Основная сетка не меняется, если изменяются опции для призматических слоёв.
- Pre первоначально создаются призматические слои на поверхностной сетке, затем создаётся оставшаяся часть объёмной сетки.
- View Advanced Options: yes
  - **Collision Avoidance** (предотвращение конфликтов) контролирует обнаружение близости регионов и регулирование ячеек в призматическом слое:
    - None не проверяет близость регионов
    - Layer Compression сжимает призматические слои в близкорасположенных регионах, сохраняет заданное число слоёв в близкорасположенных регионах
    - Stair Stepping ступенчатые призматические слои локальное пошаговое передвижение слоёв во избежание конфликтов, таких как, плохое качество на острых углах.
  - Fix First Layer
    - Gap Factor
    - Maximum Height over Base
  - Growth Rate Type: Exponential, Geometric, Linear
    - Maximum Angle
    - Fillet Ratio
  - Use Post Smoothing
    - Smoothing Iterations

#### Advanced

- Number of CPUs for Parallel Part Meshing количество ядер для построения сетки.
- Straight Sided Elements
- Rigid Body Behavior
- Triangle Surface Mesher: Program Controlled, Advancing Front
- Topology Checking
- Pinch Tolerance
- Generate Pinch on Refresh

#### Statistics

- Nodes количество узлов
- Elements количество элементов

# 3. Локальные настройки сетки

Для качественного построения сетки лучше всего пользоваться локальными настройками сетки на всех гранях, поверхностях и объёмах, т.к. это позволяет управлять всеми размерами и качеством ячеек. Локальные настройки имеют больший приоритет, чем глобальные. При генерации сетки на элементах будут задаваться характеристики, указанные в локальных настройках. Каждая новая локальная настройка отменяет действие предыдущей локальной настройки. Локальные настройки вставляются через контекстное меню при нажатии правой кнопкой мыши на ветке Mesh в дереве построения сетки. Доступны следующие локальные настройки (рисунок 4):

Outline coccos						
Name		▼ Search Outline ∨	•			
Project*	lel (E Geor Mate Coor	3) metry rials dinate Systems				
<del>/</del> -40		Insert	•	s.	Method	1
	<ul> <li>図 多</li> <li>多</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	Update Generate Mesh Preview Show Create Pinch Controls Group All Similar Childre Clear Generated Data Rename	rn F2		Sizing Contact Sizing Refinement Face Meshing Mesh Copy Match Control Pinch Inflation	
Details of "Me		Start Recording		7) 72	Mesh Edit Mesh Numbering	<b>▼ ↓ □ ×</b>
Display     Defaults     Sizing     Quality     Inflation					Contact Match Group Contact Match Node Merge Group Node Merge	
Advanced     Statistics				۰۲ ف	Node Move	

#### Рисунок 4 Локальные настройки сетки

Method: Automatic, Tetrahedrons, Hex Dominant, Sweep, MultiZone, Cartesian, Layered Tetrahedrons.

Первые два метода мало отличаются друг от друга – строится сетка преимущественно из тетрагональных элементов. **Hex Dominant** – основная часть ячеек – гексаэлементы. **Sweep** – вытягивает сетку с одной границы вдоль геометрии. **MultiZone** – расширенный метод **Sweep** – строит структурированную сетку вдоль нескольких направляющих. **Cartesian** – строит равномерную сетку из гексаэлементов (жёстко привязан к наименьшему геометрическому размеру). **Layered Tetrahedrons** – строит слоистую сетку из тетраэлементов.

Sizing — размер элементов. Задаёт размер элемента (грань, поверхность, объем). На рисунке 5 представлены настройки размеров для граней. В **Geometry** указываются все грани, на которые накладываются одинаковые размеры. В **Туре** указывается тип задаваемого размера (доступны размер одной ячейки, количество разбиений, сфера влияния и доля от глобального размера). В зависимости от выбранного типа размера, ниже **Туре** отображается соответствующая настройка. Так на рисунке 5 показана настройка для типа «Количество разбиений» - указано 20 ячеек на каждую грань.

**Behavior** - важная настройка в размерах, говорит о том, как проводить разбиение. Доступны два варианта: **Hard** – будет построено строго указанное количество разбиений, **Soft** – будет построено количество разбиение примерно соответствующее указанному, данная настройка опирается на другие локальные и глобальные параметры сетки.

**Bias Type** – сжатие сетки к началу или концу грани, к обоим концам или к середине (позволяет сделать пограничный слой вручную). **Туре** – отношение размеров максимальной ячейки к

минимальной (рекомендуется от 5 до 15). При групповом задании сжатия на гранях может получиться разнонаправленное сжатие на гранях. Для однонаправленного сжатия необходимо выбрать в **Revert Bias** грани, на которых требуется сделать сжатие в противоположную сторону.

D	Details of "Edge Sizing 2" - Sizing 🗢 🗸 🗖 🗙									
-	Scope									
	Scoping Method	Geometry Selection								
	Geometry	6 Edges								
Ð	Definition									
	Suppressed	No								
	Туре	Number of Divisions								
	Number of Divisions	20								
- Advanced										
	Behavior	Hard								
	Capture Curvature	No								
	Capture Proximity	No								
	Bias Type									
	Bias Option	Bias Factor								
	Bias Factor	5,								

#### Рисунок 5. Настройки размеров элементов.

**Contact Sizing** — задаёт размер ячеек на границе соприкосновения двух тел (интерфейсах). Важно при решении сопряжённых задач теплообмена.

Refinement – позволяет в два раза уменьшить ячейки на выбранной части сетки.

Face Meshing – настройка, позволяющая создавать структурированную сетку.

Mesh Copy – копирование сетки с одного элемента на другой.

Match Control – задаёт на периодических границах одинаковую сетку (топология и размер).

Pinch – удаление мелких особенностей сетки.

Inflation – позволяет создавать призматические слои (пограничные слои) на гранях/поверхностях. Сначала выбирается объём затем границы, на которые накладывается призматический слой, если добавляется сжатие к поверхности. Если добавляется сжатие на грань, то в начале выбирается поверхность, которой принадлежит данная грань. Настройки локального Inflation аналогичны глобальным настройкам глобального Inflation.

Mesh edit – ручное редактирование сетки.

Mesh numbering – перенумеровывает узлы сетки.

**Contact Match Group** и **Contact Match** – задаёт размер отличия сетки на интерфейсах. Для не конформных сеток.

**Node Marge Group**, **Node Marge** и **Node Move** – позволяют оперировать с отдельными узлами сетки (подвинуть/объединить).

**Update** и **Generate mesh** – создают расчётную сетку. Первая кнопка при связи модуля сетки с модулем решателя позволяет сразу передать расчётную сетку в решатель.

**Preview** – позволяет посмотреть сетку на поверхности и в призматических слоях без генерации сетки в основном объёме. **Show** – подсвечивает поверхности, на которых можно построить структурированную сетку и границы, которые можно использовать для **Sweep** (рисунок 6).

Outline accorded					Outline soccesso				🗸 🖵 🗙 👘
Name		▼ Search Outline	×.		Name		Search Outline 🗸 ,	•	
Project	el (E: Geon X @ Mate Coor	3) hetry Solid rials dinate Systems Global Coordinate Syst	tem		Project	(E3) eome @ S ateria oordii	try Iolid als nate Systems Slobal Coordinate System		
• •		Insert	•		•		Insert	•	
	5	Update				泛	Update		~
	ş	Generate Mesh				₽	Generate Mesh		$\mathbb{X}$
		Preview	•	🖇 Surface Mesh			Preview	•	
		Show	•	✤ Inflation			Show	•	Sweepable Bodies
	₽	Create Pinch Contro	ls			\$	Create Pinch Controls		Mappable Faces
		Group All Similar Ch	ildren				Group All Similar Child	Iren	¥
		Clear Generated Dat	ta				Clear Generated Data		
	Т	Rename	F2			ab	Rename	F2	
	-1-	Start Recording					Start Recording		

Рисунок 6 Предпросмотр сетки.

Кнопка Section Plane позволяет посмотреть поперечное сечение сетки. Можно строить несколько поперечных сечений. Включать/выключать отображение сечений можно во вкладке Section Planes, она появляется при создании первого сечения.

File	Home	Mesh	Display	Selection	Automation	Section Planes 👻 🖡 🗆 🗙
	-& Cut	X Delete	47	Named Sele	ction 🔘 Images 🔻	📫 🕼 × 🐟 🗊 🗊 🖕
	Conv	O Find	4	* Coordinate	System	Section Plane 1
Duplicate	(D)		Generate	Jac Coordinate		Section Plane 2
*	🖃 Paste	년 Tree 🍸		Comment لنها	😁 Annotation	Section Plane 3
	Outline		Mesh		Insert	Section Plane4

Рисунок 7 Section Plane

#### 4. Виртуальная топология

Виртуальная топология позволяет добавлять дополнительные (виртуальные) грани в исходную геометрию, с помощью которых можно задавать дополнительные размеры и настройки сетки. Добавление виртуальной топологии показано на рисунке 8.

Outline accessoor					- 4 ⊡ ×	Q	Q
Name	Search Outline	<ul> <li>✓ -</li> </ul>					
Project	l						
⊑, @ G	Insert		•		Named Sele	ction	
	Clear Generated		<b>6</b>	Part Transform			
e 🗸 🙀	Rename	E	2	I	Cross Sections		•
S M €	Update Geometr	y from Source		<b>a</b>	Virtual Top	ology	
•				-	Connection	IS	
					Symmetry		
				<b>1</b>	Mesh Edit		
				R	Mesh Num	pering	

#### Рисунок 8 Добавление виртуальной топологии.

После создания виртуальной топологии и выборе в дереве проекта ветви Virtual Topology в ленте инструментов появится вкладка Virtual Topology. Инструменты на данной вкладке позволяют разбивать грани пополам или в выбранной точке, разбивать поверхности пополам по выбранным точкам. Основы работы с виртуальной топологией, так же как и основы создания расчётной сетки показаны в разделе, посвященному моделированию процессов теплообмена в теплообменнике вида труба в трубе.



Рисунок 9 Вкладка Virtual Topology