

Тахеометрическая съёмка

используется для



- планов **незастроенных** или **малозастроенных** участков
- линейных объектов **дорог**
- **трубопроводов** и иных коммуникаций
- производится с исходных точек – пунктов любых опорных и съёмочных геодезических сетей
- может быть создана в виде **теодолитно-нивелирных** или **тахеометрических** ходов